

PODMIENKY POUŽÍVANIA A ÚDRŽBY

HYBRIDNÉ PODLAHY

Hybridné podlahy Barlinek spájajú krásu a výnimočnú odolnosť, čím zaručujú vysokú odolnosť voči poškriabaniu a intenzívnemu používaniu. Pravidelná a správna starostlivosť je nevyhnutná na zachovanie ich elegantného vzhľadu a optimálnej funkčnosti. V závislosti od intenzity používania a typu prevádzky na podlahe sa môže frekvencia ošetrovania líšiť.

Farba podlahy môže ovplyvniť viditeľnosť známok každodenného používania. Svetlé, jednotné povrchy môžu vyžadovať častejšiu starostlivosť, pretože nečistoty vznikajúce každodenným používaním sú na nich viditeľnejšie ako na tmavších odtieňoch. Preto sa pre svetlé podlahy odporúča špeciálna starostlivosť a pravidelné preventívne opatrenia.

Pravidelné čistenie a neustála starostlivosť pomáhajú udržiavať podlahu vo vynikajúcom stave a zabraňujú potrebe časovo náročnejších renovačných prác. Správna starostlivosť o podlahu ovplyvňuje nielen komfort používania, ale aj predlžuje jej životnosť, čím sa znižujú náklady na budúce opravy.

PREVENCIA POŠKODENIA HYBRIDNEJ PODLAHY

1. Pri umiestňovaní nábytku a spotrebičov na podlahu buďte opatrní. Ťažký nábytok alebo spotrebiče po hybridnej podlahe radšej prenášajte, ako ich tlačíte, aby nedošlo k poškriabaniu a poškodeniu povrchu.
2. Skontrolujte stav všetkých koliesok, valčekov, nôh a podstavcov nábytku pred ich umiestnením na podlahu. Vymeňte opotrebované kolieska alebo valčeky. Odstráňte všetky vyčnievajúce klince, hřebíky alebo podobné materiály, ktoré by mohli poškriabať podlahu. Odstráňte hrdzu z kovových častí, ktoré môžu prísť do kontaktu s podlahou. Vybrúste alebo inak vyhladte všetky nerovné alebo drsné povrchy, ktoré prídu do kontaktu s podlahou.
3. Chráňte nohy všetkého nábytku ochrannými podložkami, napr. plstenými podložkami.
4. V miestach, kde budú umiestnené stoličky s kolieskami, použite ochranné rohože.

5. Pravidelne odstraňujte nečistoty a piesok spod ochranných rohoží.
6. Chráňte podlahu použitím ochranných rohoží vonku a/alebo vo vnútri všetkých vchodov. Rohože zachytávajú nečistoty, piesok, kamienky a iné pevné častice a absorbujú vlhkosť. Udržujte rohože čisté. Na hybridných podlahách nepoužívajte rohože s latexovou alebo gumovou podložkou, pretože niektoré zložky týchto materiálov môžu podlahu trvalo zašpiniť alebo poškodiť. Rohože určené na použitie na hybridných podlahách by mali byť označené ako „nezanechávajúce škvrny“. Vyhnite sa vnášaniu asfaltu alebo olejov z príjazdových ciest, pretože môžu zmeniť farbu vrchných vrstiev hybridnej podlahy.
7. Chôdza po podlahe v topánkach na vysokých podpätkoch (tzv. „špicaté“ topánky) môže poškodiť povrch hybridnej podlahy.
8. Vyhnite sa vystavovaniu podlahy priamemu slnečnému žiareniu po dlhú dobu. Slnečné žiarenie môže spôsobiť zmenu farby (zmenu odtieňa) vrchných vrstiev z prírodného dreva. Na zníženie intenzity svetla na hybridných podlahách odporúčame používať žalúzie, závesy alebo rolety, ktoré ich chránia pred slnkom.
9. Chráňte hybridnú podlahu pred vysokými teplotami. Neinštalujte podlahu v blízkosti krbov a otvoreného ohňa ani v blízkosti veľmi horúcich predmetov, ktoré by mohli podlahu zahrievať.
Hybridná podlahu a vysoké teploty. Dlhodobé vystavenie vysokým teplotám môže spôsobiť deformáciu povrchu.
10. Teplota vzduchu počas používania podlahy by mala byť medzi +18 °C a +24 °C.
11. Vlhkosť podkladu, na ktorom je hybridná podlahu inštalovaná, by mala byť nasledovná:
 - 2 % – betónový podklad bez podlahového kúrenia, merané metódou CM
 - 1,8 % – betónový podklad s podlahovým kúrením meraný metódou CM
 - 0,5 % – anhydritový podklad bez podlahového kúrenia, merané metódou CM
 - 0,3 % – anhydritový podklad s podlahovým kúrením meraný metódou CM
 - 12 % – vlhkosť drevených podkladov, vrátane drevotrieskových dosiek
12. Relatívna vlhkosť v miestnosti by mala byť medzi 45 % a 60 %. Nesplnenie požadovaných podmienok môže mať za následok deformáciu dosiek, medzery medzi doskami alebo drobné praskliny v drevenej vrchnej vrstve.
13. Maximálna nerovnosť podkladu môže byť 3 mm na dĺžke 2 m alebo 2 mm na dĺžke 1 m.
14. Maximálna teplota na povrchu hybridnej podlahy inštalovanej na podlahovom kúrení nesmie prekročiť 27 °C.
15. V plávajúcom systéme použite podkladovú vrstvu s parametrom CS (statické zaťaženie) minimálne 400 kPa. Spoločnosť Barlinek ponúka špeciálnu podkladovú vrstvu Extreme 1.5, ktorá spĺňa uvedené technické požiadavky. Použitie podkladovej vrstvy s nižším parametrom CS bude mať za následok zrušenie záruky z dôvodu nesprávnej inštalácie. Pri inštalácii hybridnej podlahy s integrovanou podložkou nie je potrebná žiadna dodatočná podložka.
16. Produkt je možné inštalovať v kuchyniach, kúpeľniach a iných miestnostiach vystavených vplyvu vody. Aby sa zabránilo zanechaniu zvyškov stojatej vody na povrchu dosiek a jej prenikaniu pod podlahu (čo môže vytvárať podmienky pre rast plesní, hubiek a nepríjemných zápachov), je potrebné všetky rozliate tekutiny okamžite odstrániť. Okrem toho je potrebné použiť flexibilný vodoodpudivý tmel (napr. silikón) na obvodových dilatačných škárach. Dilatačné škáry je potrebné použiť okolo stien, sprchových kútov, vaní, záchodových mis a iných prekážok trvalo pripevnených k podkladu, ako sú schody, stĺpy atď. Pri inštalácii podlahy v kúpeľniach, pracovniach a iných priestoroch vystavených rozliatiu vody odporúčame podlahu pripevniť k podkladu pomocou lepidla odporúčaného spoločnosťou Barlinek, ktoré je k dispozícii na [stránke www.barlinek.com](http://www.barlinek.com)
17. Hybridné podlahy sa v žiadnom prípade nesmú zakrývať PE fóliou ani inými materiálmi, ktoré sú neprepustné pre vlhkosť a vzduch.
18. Hybridné podlahy je možné inštalovať na vodné alebo elektrické podlahové kúrenie.

DÔLEŽITÉ:

V prípade vodného alebo elektrického podlahového kúrenia, kde je vykurovací systém zabudovaný v potere, musí byť zdroj tepla vykurovacieho systému vzdialený od podlahových dosiek minimálne 15 mm. Plávajúca inštalácia alebo lepenie na podklad je povolené v súlade s odporúčaniami uvedenými v bode 16 vyššie.

19. Pred inštaláciou hybridnej podlahy na podlahové kúrenie by mal investor podlahu vykúriť v súlade s „Protokolom o podlahovom kúrení“. Vyplnený a podpísaný „Protokol o podlahovom kúrení“ je priložený k záručnému listu. Nepredloženie protokolu bude mať za následok stratu záruky na hybridnú podlahu inštalovanú na podlahovom kúrení. Ak je v kotle/tepelnej čerpadle nainštalovaný program podlahového kúrenia, cyklus podlahového kúrenia by sa mal vykonávať v súlade s týmto programom.

BEŽNÁ A PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA PODLAHY

1. Na starostlivosť o podlahu používajte produkty určené na tento účel: Protektor Concentrate, Protektor Complete, Protektor Blask. Informácie o spôsobe a frekvencii starostlivosti o podlahu nájdete v tabuľke 1 nižšie, v technickom liste a na stránke www.Barlinek.com.
2. Bežná údržba by sa mala obmedziť na bežné vysávanie alebo zemetanie podlahy.
3. Na odstránenie prachu by sa mali používať suché, mäkké kefy alebo vysávač s mäkkou kefou. Možno použiť aj mierne navlhčené handričky. Po čistení by na podlahe v žiadnom prípade nemali zostať mokré škvrny.
4. Pri používaní robotických vysávačov sa uistite, že vrchná vrstva hybridnej podlahy nie je odrená alebo poškodená, a udržiajte kolieska stroja čisté.
5. Rozliate tekutiny ihneď odstráňte.
6. Hybridnú podlahu utrite vlhkou mopou s použitím vhodného prostriedku na starostlivosť o podlahu.
7. Všetky škvrny je potrebné ihneď vyčistiť, pretože môžu trvalo zmeniť farbu podlahy, napr. atrament, jód, potravinárske farbivá, masť, kuchynský tuk, kuchynské oleje, lak na nechty, víno, moč, káva, mlieko.

Tabuľka 1.

STAROSTLIVOSŤ O PODLAHY	
POTEKTOR CONCENTRATE Produkt na pravidelnú starostlivosť o podlahy	VLASTNOSTI: koncentrovaný prostriedok na čistenie podláh s prírodnými prísadami na starostlivosť. Čistí bez zanechania šmúh. Osviežuje a chráni podlahu pred nečistotami. POUŽITIE: pre všetky typy hybridných a lakovaných drevených podláh. Možno použiť aj na iné lakované povrchy, napr. nábytok alebo pracovné dosky v interiéri, ako aj na laminátové podlahy. Vydajnosť cca 500 m²/1 l
SADA PROTECTOR Prostriedok na pravidelné dôkladné čistenie podláh	VLASTNOSTI: Tekutý prostriedok pre všetky typy hybridných a lakovaných drevených podláh. POUŽITIE: Prostriedok na pravidelné použitie. Odstraňuje zvyšky na podlahe po použití Protector Concentrate a Protector Blask, ako aj iných čistiacich prostriedkov. Musí sa použiť pred nanosením Protector Blask Výdatnosť približne 200 m²/1 l.
PROTEKTOR BLASK	VLASTNOSTI: Chráni nové lakované podlahy mikrofílmom, ktorý pokrýva celý povrch a všetky spoje medzi podlahovými doskami, pred vniknutím nečistôt a prachu. Odstraňuje drobné škrabance v poškodenej vrstve laku. POUŽITIE: pre všetky hybridné a lakované drevené podlahy v interiéri.

Produkt na regeneráciu a ochranu lakovej vrstvy podlahy	Vydajnosť cca 100 m²/1 l DÔLEŽITÉ: PRED APLIKÁCIOU PROTEKTOR BLASK VŽDY UMYTE PODLAHU PROSTRIEDKOM PROTEKTOR KOMPLET. PROTEKTOR BLASK MIERNE ZVÝŠUJE LESK LAKOVANÉHO POVRCHU O NIEKOĽKO STUPŇOV. NA BRÚSENÝCH A ZKOSENÝCH PODLAHÁCH NENECHÁVAJTE PREBYTOČNÝ PROTEKTOR BLASK V ZÁVITKOCH DOSIEK.
---	--

ODPORÚČANÁ FREKVENCIA ÚDRŽBY PODLAHY

Intenzita prevádzky	Bežné čistenie PROTEKTOR KONCENTRÁT	Pravidelné čistenie PROTEKTOR SET	Pravidelné regenerovanie PROTEKTOR SHINE
Podlahy v miestnostiach s nízkou frekvenciou pohybu, napr. obývacie izby, spálne	Každých 5–7 dní	Podľa vizuálneho posúdenia Najmenej každých 6–12 mesiacov	Podľa vizuálneho posúdenia
Podlahy v miestnostiach so strednou frekvenciou pohybu, napr. schody, chodby, kancelárie	Každých 3–5 dní	Podľa vizuálneho posúdenia Najmenej každé 3 až 6 mesiacov	Podľa vizuálneho posúdenia
Podlahy v miestnostiach s vysokou frekvenciou pohybu, napr. reštaurácie, obchody, školy	Každé 1–3 dni	Podľa vizuálneho posúdenia Aspoň raz alebo dvakrát za mesiac	Podľa vizuálneho posúdenia

DÔLEŽITÉ:

Podlahu je možné čistiť iba prostriedkami určenými na tento účel.

Použitie prostriedkov na čistenie podláh od iných výrobcov ako Barlinek môže spôsobiť škvrny, zmenu farby podláh a výrazné zmeny v klzavosti a lesku. Spoločnosť Barlinek nezodpovedá za účinky použitia produktov od iných výrobcov. Všetky odporúčania týkajúce sa frekvencie čistenia a údržby podláh sú uvedené ako orientačné a závisia od ich skutočného používania. Z uvedených dôvodov nemôžu predstavovať záručné nároky.

DŮLEŽITÉ:

Použivateľ/investor je zodpovedný za oboznámenie upratovacieho personálu s vyššie uvedenými podmienkami používania a starostlivosti o hybridné podlahy.

**Barlinek S.A.**

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 00

fax: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com